



DRAGGER LANAN KÄYTTÖ OHJE



ParKone Oy
Palomäentie 4
85800 Haapajärvi
Puhelin: 0105087555

<http://www.parko.fi/>



VER 1.1.

LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI
ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA



EY - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Konedirektiivin 2006 / 42 / EY mukaisesti

ParKone Oy
Palomäentie 4
85800 Haapajärvi
SUOMI FINLAND

vakuuttaa täten, että alla mainitut koneet täyttävät neuvoston direktiivin 2006/42/EY vaatimukset.

Edellä oleva vakuutus koskee seuraavia koneita
PARKO DRAGGER LANA
joiden valmistusnumero on alkaen D101

Allekirjoittanut on myös pätevä laatimaan teknisen dokumentaation edellä mainituille koneille.

KONEESSA ON ALLA OLEVAN MUKAINEN TYYPPIKILPI,
MERKITSE TÄHÄN KONEESSA OLEVAT TIEDOT MUISTIIN.

	
Valmistaja:	www.parko.fi
PARKONE OY	
Palomäentie 4, 85800 HAAPAJÄRVI	
Malli.	Dragger
Valmistusvuosi.	
Paino	1500kg
s/n	

Sisällysluettelo:

1. Tekniset tiedot
2. Yleistä
3. Lanan käyttöönotto
4. Lanan käyttö
5. Lanan kuljetus
6. Huolto ja varastointi
7. Takuuehdot

Asiakkaalle

Kiitämme osoittamastanne luottamuksestanne, kun valitsitte ParKone Oy:n tuotteen ja toivomme teille parhainta menestystä tuotteen käytössä.

Kehotamme teitä perusteellisesti tutustumaan tähän ohjekirjaan, sillä lanan erinomainen tuntemus, oikeat säädöt ja huolellinen hoito ja huolto takaavat käyttäjän turvallisuuden ja sen toimivuuden sille tarkoitetuissa töissä.

On tärkeää, että tämän ohjekirjan jokainen kohta on ymmärretty ja että käyttöohjeita noudatetaan. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä koneen valmistajaan, yhteystiedot löydät ohjekirjan etusivulta.



1. TEKNISET TIEDOT***Parko Dragger tekniset tiedot***

Paino kg		1500		
Työleveys m.		2,8		
Tehon tarve alkaen hv.		100		
Terine määrä kpl		3		
Kuljetusleveys		2,8		
Hydrauliikkaliitännät kpl.		1		
Hydraulinen takaterä		Vakio		

2 YLEISTÄ

PARKO Dragger tielana on tarkoitettu normaaliin kunnossapito ja maanrakennustöihin ja sitä voi käyttää henkilö, jolla on yleistä kokemusta traktoriin kytkettävien koneiden käytöstä.

Tutustu käyttöohjekirjaan ennen käyttöönottoa.

Lanaa saa käyttää vasta sitten kun käyttö- ja turvallisuusohjeisiin on tutustuttu ja olet varmistunut siitä, että olet ymmärtänyt niiden sisällön.

Noudata lanaan kiinnitettyjä varo- ja toimintaohjeita. Näin vältyt vahingoilta työskentelyn aikana.

Varo joutumasta puristuksiin koneen väliin, kun lanaa kytketään traktoriin tai kun sitä nostetaan tai lasketaan

Käyttäessäsi lanaa varmistu, ettei ihmisiä ole lähellä työskentelyaluetta.

Oleskelu koneen päällä tiekuljetuksen tai työskentely aikana on ehdottomasti kielletty.

Älä koskaan käytä rikkiäistä konetta, sillä rakenteen äkillinen pettäminen saattaa aiheuttaa tapaturmavaaran.

Yleisellä tiellä liikennöitäessä noudata kaikkia tieliikennelain asetuksia ja määräyksiä

Älä luovuta konetta ulkopuolisen käyttöön ennen kuin olet varmistunut, että turvallisuus ja käyttöohjeet ovat selvillä ja ne on ymmärretty oikein.

Ennen huolto-, puhdistus-, voitelu-, asennus- tai säätötöitä, varmista aina, että voimansiirto ja hydraulikka on poiskytketty ja moottori pysäytetty. Irrota virta-avain tahattoman traktorin tai työkonen liikkeellelähdon estämiseksi.

Huollon aikana koneen on oltava tasaiselle alustalle huolellisesti paikoilleen tuettuna.

3. LANAN KÄYTTÖÖNOTTO

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lanan käyttöönottoa ja varmista, että ymmärrät ohjeiden sisällön!

3.1 Lanan kytkeminen traktoriin

Kiinnitä traktorin vetovarret vetokorvakkeisiin ja aseta työntövarsi paikoilleen. Varmista aina kiinnitykset sokilla.

3.2 Lanan asennon säätö

Tasaisen tuloksen varmistamiseksi, lanan runko täytyy säätää vaakasuooraan. Säätöä varten lana ja traktori tulee olla tasaisella alustalla. Rungon asento säädetään traktorin vetovarsilla ja työntövarrella. Hydraulinen työntövarsi ja kaltevuuden säädin mahdollistavat säädöt myös ajon aikana.

4. LANAN KÄYTTÖ

4.1 Lanan käyttötarkoitus ja käyttö

PARKO DRAGGER Lanaa käytetään teiden, pihojen ja peltojen tasaamiseen, sekä talvella polanteen poistoon

4.2 Hydraulisen takaterän käyttö

Hydraulista takaterää kääntämällä voit ohjata tasoitettavaa materiaalia haluttuun suuntaan

Kytke hydraulikkaletkut traktorin kaksitoimiseen hydraulikkalohkoon.



5. KULJETUS

5.1 Kuljetusasento

1. Huolehdi, että lana on ylhäällä ennen tielle siirtymistä.
2. Noudata tiellä liikennöitäessä tieliikennesääntöjä ja -määräyksiä.
3. Ota huomioon traktorin erilainen käyttäytyminen lanan ollessa perässä.
4. Varmistu että lanan terät ovat riittävällä korkeudella maasta!
5. Varmista että vetovarsien sivuttaissäätö on lukittu.

6. HUOLTO JA VARASTOINTI

6.1 Lanan huoltokuntoon asettaminen

Ennen huolto-, puhdistus-, voitelu-, asennus- tai säätötyötä, varmista aina, että traktorin voimansiirto ja hydraulikka on poiskytetty ja moottori pysäytetty. Irrota virta-avain tahattoman traktorin tai työkoneen liikkeellelähdon estämiseksi. Tue kone huolellisesti paikalleen ennen kuin aloitat huoltotyöt.

6.2 Pese lana käytönjälkeen ja ruiskuta pintaan suoja öljy. Tarkista pulttien kireys ja kunto. Vaihda kuluneet kulutusterät uusiin, mikäli ne ovat kuluneet.

6.3 Rasvaa takaterän kääntö ja kääntösynterin nivelet

7. TAKUU

Annamme PARKO maatalouskoneille yhden käyttökauden takuun.

Takuuehdot:

1. Takuu aika alkaa valtuutetun jälleenmyyjän uuden laitteen luovutus päivästä.
2. Valmistaja korvaa takuuajan kuluessa maksutta sellaiset osat, jotka ovat tulleet käyttökelvottomaksi valmistusviasta tai vajaalaatuisesta raaka-aineesta johtuen. Takuun ulkopuolelle jäävät kuitenkin kaikki kulutusosat.
3. Takuuajan aikana koneen omistaja on velvollinen maksamaan takuukorjauksen työn- ja rahtikustannukset sekä matkoista, ja asentajan päivärahoista aiheutuneet kustannukset.
4. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet: ohjekirjan vastaisesta virheellisestä käytöstä, puutteellisesta huollosta, ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista, liikenneonnettomuudesta tai muista tarkastusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat tapahtuneet käytettäessä konetta selvästi ylisuurella traktorilla.
5. Mikäli takuuajana ilmennyt vika on korjautettu ulkopuolisella, valmistaja korvaa aiheutuneet kustannukset vain siinä tapauksessa, että tällaisesta menettelystä on sovittu etukäteen, valmistajan edustajan kanssa.
6. Valmistaja ei vastaa vaurioitumisen aikaisten seisonpäivien aiheuttamista ansionmenetyksistä eikä muista välittömistä tai välillisistä tappioista, joita koneen vioittuminen on mahdollisesti aiheutunut.