

PARKO

INNOVATOR JANKKURIN KÄYTTÖOHJE



ParKone Oy
Kuokkakatu 3

85800 Haapajärvi
Puhelin: 044 5906122
E-mail: info@parko.fi
Internet: <http://www.parko.fi/>
VER 1.2.



LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI
ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA



EY - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Konedirektiivin 2006 / 42 / EY mukaisesti

ParKone Oy
Kuokkakatu 3
85800 Haapajärvi
SUOMI FINLAND

vakuuttaa täten, että alla mainitut koneet täyttävät neuvoston direktiivin 2006/42/EY vaatimukset.

Edellä oleva vakuutus koskee seuraavia koneita
PARKO INNOVATOR Jankkuri
joiden valmistusnumero on alkaen

Allekirjoittanut on myös pätevä laatimaan teknisen dokumentaation edellä mainituille koneille.

KONEESSA ON ALLA OLEVAN MUKAINEN TYYPPIKILPI,
MERKITSE TÄHÄN KONEESSA OLEVAT TIEDOT MUISTIIN.

Valmistaja Tillverkare
PARKONE OY
Kuokkakatu 3
FIN-85800 Haapajärvi FINLAND
Malli / Typ CLA _____
Sarja / Serie Nr. _____
Valmistusvuosi / Tillverkningsår _____

Sisällysluettelo:

1. Tekniset tiedot
2. Yleistä
3. Jankkurin käyttöönotto
4. Jankkurin käyttö
5. Jankkurin kuljetus
6. Huolto ja varastointi
7. Takuuehdot

Asiakkaalle

Kiitämme osoittamastanne luottamuksestanne, kun valitsitte ParKone Oy:n tuotteen ja toivomme teille parhainta menestystä tuotteen käytössä.

Kehotamme teitä perusteellisesti tutustumaan tähän ohjekirjaan, sillä jankkurin erinomainen tuntemus, oikeat säädöt ja huolellinen hoito ja huolto takaavat käyttäjän turvallisuuden ja sen toimivuuden sille tarkoitetuissa töissä.

On tärkeää, että tämän ohjekirjan jokainen kohta on ymmärretty ja että käyttöohjeita noudatetaan. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä koneen myyjään, yhteystiedot löydät ohjekirjan etusivulta.



1. TEKNISET TIEDOT Innovator 2400

Kokonaispaino varpajyrällä:	800 kg
Työsyvyys:	65 cm
Piikkimäärä:	3 kpl
Piikkiväli, muunneltava:	10-80 cm
Tehon tarve:	100-180 hv
Leveys:	2,4 m
Korkeus:	1,6 m
Pituus:	2,65 m

Innovator 3400

Kokonaispaino varpajyrällä:	1300 kg
Työsyvyys:	65 cm
Piikkimäärä:	5 kpl
Piikkiväli, muunneltava:	10-80 cm
Tehon tarve:	160-270 hv
Leveys:	3,4 m
Korkeus:	1,6 m
Pituus:	2,65 m

2 YLEISTÄ

PARKO Innovator Jankkuri on tarkoitettu normaaliin maatalouskäyttöön ja sitä voi käyttää henkilö, jolla on yleistä kokemusta maatalouskoneiden käytöstä.

Tutustu käyttöohjekirjaan ennen käyttöönottoa.

Jankkuria saa käyttää vasta sitten kun käyttö- ja turvallisuusohjeisiin on tutustuttu ja olet varmistunut siitä, että olet ymmärtänyt niiden sisällön.

Noudata jankkuriin kiinnitettyjä varo- ja toimintaohjeita. Näin vältyt vahingoilta työskentelyn aikana.

Varo joutumasta puristuksiin koneen väliin kun jankkuria kytketään traktoriin tai kun sitä nostetaan tai lasketaan

Käyttäessäsi jankkuria varmista ettei ihmisiä ole lähellä työskentelyaluetta.

Oleskelu koneen päällä tiekuljetuksen tai työskentely aikana on ehdottomasti kielletty.

Älä koskaan käytä rikkiäistä konetta, sillä rakenteen äkillinen pettäminen saattaa aiheuttaa tapaturmavaaran.

Yleisellä tiellä liikennöitäessä noudata kaikkia tieliikennelain asetuksia ja määräyksiä

Älä luovuta konetta ulkopuolisen käyttöön ennen kuin olet varmistunut, että turvallisuus ja käyttöohjeet ovat selvillä ja ne on ymmärretty oikein.

Ennen huolto-, puhdistus-, voitelu-, asennus- tai säätötoita, varmista aina, että voimansiirto ja hydraulikka on poiskytketty ja moottori pysäytetty. Irrota virta-avain tahattoman traktorin tai työkonen liikkeellelähdon estämiseksi.

Huollon aikana koneen on oltava tasaiselle alustalle huolellisesti paikoilleen tuettuna.

3. JANKKURIN KÄYTTÖÖNOTTO

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen jankkurin käyttöönottoa ja varmista, että ymmärrät ohjeiden sisällön!

3.1 Jankkurin kytkeminen traktoriin

Kiinnitä traktorin vetovarret muokkaimeen ja aseta työntövarsi paikoilleen. Varmista aina kiinnitykset sokilla.

3.2 Jankkurin asennon säätö

Tasaisen tuloksen varmistamiseksi, jankkurin runko täytyy säätää vaakasuoraan. Säätöä varten jankkurin ja traktori tulee olla tasaisella alustalla. Rungon asento säädetään traktorin vetovarsilla ja työntövarrella. Kytke vetovarsien sivurajoittimet vapaaksi, lukitse vetovarsien sivurajoittimet takaisin tiekuljetuksen ajaksi.

4. JANKKURIN KÄYTTÖ

4.1 Jankkurinkäyttötarkoitus ja käyttö

PARKO INNOVATOR Jankkuriä käytetään pellon vesitalouden parantamiseen

4.2 Työsyvyyden säätö

Ennen työsyvyyden säätöä täytyy suorittaa auran rungon asennon säätö.

Aseta jankkuri haluttuun työsyvyyteen ja aja lyhyt koepätkä. Tarkista että jankkuri kulkee suorassa traktoriin nähden ja kaikki piikit kulkevat samalla syvyydellä jankkurin rungon tulee olla vaakasuorassa pellon pintaan nähden.

4.3 Hydraulisen varpajyrän käyttö, kytke hydraulikkaletkut traktorin kaksitoimiseen hydraulikkalohkoon. Säädä varpajyrän korkeus / työsyvyys jankkurin käytön aikana maalajille sopivaksi. Käytön jälkeen laske varpajyrä maahan ennen koneen irrottamista traktorista.

4.4 Hydraulisen Automaattilaukaisun käyttö, kytke laukaisun vastapaine akun paineletkut traktoriin kaksi painepuolelle ja varoventtiililtä tuleva vapaa paluulinjaan. Avaa paineakun taaempi hana ja lisää paine laukaisu sylintereille, tämän jälkeen sulje hana. Paineakun lisäpaineen säätö. Avaa paineakun yläpäässä oleva hana ja nosta vastapainetta traktorin hydraulikasta sopivaksi maalaji kohtaisesti, katso painemittarista lisäpaineen määrä. Sen jälkeen sulje hana.



4.5 Huom!

Varmistu millä syvyydellä mahdolliset salaojat ovat ja ettei alueella ole maahan sijoitettuja sähkö- ja puhelin kaapeleita. Varmista asia sähkö- tai puhelin-yhtiöltä mikäli olet epävarma

5. KULJETUS

5.1 Kuljetusasento

1. Huolehdi, että jankkuri on ylhäällä ennen tielle siirtymistä.
2. Noudata tiellä liikennöitäessä tieliikennesääntöjä ja -määräyksiä.
3. Ota huomioon traktorin erilainen käyttäytyminen jankkurin ollessa perässä.
4. Varmistu että jankkurin piikit ovat riittävällä korkeudella maasta!
5. Varmista että vetovarsien sivuttaissäätö on lukittu.

6. HUOLTO JA VARASTOINTI

6.1 Jankkurin huoltokuntoon asettaminen

Ennen huolto-, puhdistus-, voitelu-, asennus- tai säätötoita, varmista aina, että traktorin voimansiirto ja hydraulikka on poiskytketty ja moottori pysäytetty. Irrota virta-avain tahattoman traktorin tai työkoneen liikkeellelähdön estämiseksi. Tue kone huolellisesti paikalleen ennen kuin aloitat huoltotyöt.

6.2 Pese jankkuri käytönjälkeen ja ruiskuta pintaan suojaöljy. Tarkista pulttien kireys ja murtopulttien kunto. Vaihda kuluneet kärkipalat uusiin mikäli ne ovat kuluneet.

6.3 Mikäli jankkurissa on varpajyrä laakerit tulee rasvata käytön jälkeen.

6.4 Hydraulisella piikin laukaisulla varusteltu malli tulee tarkistaa öljyvuotojen varalta.

7. TAKUU

Annamme PARKO maatalouskoneille yhden käyttökauden takuun.

Takuuehdot:

1. Takuu aika alkaa valtuutetun jälleenmyyjän uuden laitteen luovutus päivästä.
2. Valmistaja korvaa takuuajan kuluessa maksutta sellaiset osat, jotka ovat tulleet käyttökelvottomaksi valmistusviasta tai vajaalaatuisesta raaka-aineesta johtuen. Takuun ulkopuolelle jäävät kuitenkin kaikki kulutusosat.
3. Takuuajan aikana koneen omistaja on velvollinen maksamaan takuukorjauksen työn- ja rahtikustannukset sekä matkoista, ja asentajan päivärahoista aiheutuneet kustannukset.
4. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet: ohjekirjan vastaisesta virheellisestä käytöstä, puutteellisesta huollosta, ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista, liikenneonnettomuudesta tai muista tarkastusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat tapahtuneet käytettäessä konetta selvästi ylisuurella traktorilla.
5. Mikäli takuuaikana ilmennyt vika on korjautettu ulkopuolisella, valmistaja korvaa aiheutuneet kustannukset vain siinä tapauksessa, että tällaisesta menettelystä on sovittu etukäteen valmistajan edustajan kanssa.
6. Valmistaja ei vastaa vaurioitumisen aikaisten seisonpäivien aiheuttamista ansionmenetyksistä eikä muista välittömistä tai välillisistä tappioista, joita koneen vioittuminen on mahdollisesti aiheutunut.