



Puukahmari etukuormaajaan. Käyttöohje.



Valmistaja:

AS SAMI

Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 VIRO

www.sami.ee

Puukahmari traktorin etukuormaajaan:

Tuotenumero: 600.1170 - SMS
600.1176 - EURO

1. Johdanto

Kiitos, että hankitte tämän AS SAMIn valmistaman lisävarusteen. Toivomme, että tuote vastaa odotuksianne. Tämä tuote on AS SAMIn miehistön erilaisten lisävarusteiden suunnittelussa ja valmistelussa hankkimien pitkäaikaisten kokemusten tulos. Lukekaa tämä käyttöohje ennen varusteen käyttöönottoa huolellisesti ja varmistaakaa, että tässä annetut ohjeet on ymmärretty. Käyttöohjeen noudattaminen luo lisätehoa varusteen käyttöön ja huoltoon, auttaa ehkäisemään sen vaurioitumista ja rikkoontumista sekä pidentämään käyttöikää. Jos tarvitsette neuvoja varusteen huoltoon, varaosiin tai tuotteen muuhun käyttöön liittyvissä asioissa, ottakaa meihin yhteyttä.

2. Käyttötarkoitus ja toimintaperiaate

Puukahmari on tarkoitettu kiinnitettäväksi traktorin etukuormaajaan joko Trima SMS- tai Euro-kiinnityksellä ja sitä käytetään puutavaran tai hirsien sekä oksien siirtämiseen ja kuljettamiseen.

Kahmarissa on hydraulinen yläleuka, joka pitää siirrettävän materiaalin luotettavasti paikoillaan ja helpottaa huomattavasti myös pitkien tukkien kuljettamista.

3. Turvallisuusohjeet

- Lue ennen työvälineen käyttöönottoa huolellisesti sekä traktorin että varusteen käyttöohje.
- Varusteen kytkemisessä on varmistuttava, että sen **lukitustapit lukittuvat** luotettavasti.
- Aloita työ vasta silloin, kuin varuste on kunnolla lukittu etukuormaajaan.
- Aloita työ hitaasti ja varovasti.
- Varusteen on oltava mahdollisimman alhaalla, näin varmistat työn aikana parhaan mahdollisen vakauden.
- Varmista kääntyessä, että koneen lähellä ei ole ihmisiä. Ruhjoutumisvaara!
- Älä koskaan siirry varusteen alle, sillä etukuormaaja putoaa sen ohjaussauvan liikkeestä alas jopa silloin, kun koneen moottori on sammutettu.
- Varmista, että hydraulikkaletkut on liitetty kunnolla eivätkä vuoda.



4. Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Nimitys	Traktorin max teho (hv)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Hydraulinen yläleuka	Paino (kg)
600.1170	Puukahmari SMS	Cat2 >100 hv	842	987	kyllä	180
600.1176	Puukahmari EURO	Cat2 >100 hv	842	987	kyllä	180

5. Hydraulikkaliitinten yhdistäminen

Puukahmarissa on kaksi hydraulista pikaliitintä, joka on yhdistettävä etukuormaajan asianmukaisesti liittimiin.



Varmista, että hydraulikkaletkut eivät ole varusteen missään asennossa **liian tiukalla** eikä sellaisessa **asennossa**, jossa ne voisivat varusteen **käytön aikana jumiutua**.

- Varusteen liittämisesä on aina noudatettava kohdassa 3 annettuja turvallisuusohjeita.

6. Huolto

- Puukahmari tarkistetaan aktiivisen käytön aikana joka päivä silmämääräisesti. Jos siinä ilmenee välyksiä ja muodonmuutoksia tai öljynvuotoja hydraulikkajärjestelmässä, havaitut puutteet on välittömästi poistettava.
- Puukahmarin nivelessä ja sylinterissä on voitelupisteet, joista on sen aktiivisen käytön aikana voiteltava kerran viikossa tai tarpeen mukaan.

7. Takuuehdot

AS SAMI antaa tuotteelle kahdentoista (12) kuukauden takuun, joka alkaa ostopäivästä.

- Takuu kattaa takuuajana ilmenneet materiaali- ja valmistusvirheet.
- Korjauksen työtunnit korvataan vain siinä tapauksessa, jos korjaus toteutetaan muualla kuin valmistajalla.
- Valmistaja korjaa virheelliset osat tai vaihtaa ne uusiin.
- Valmistaja korvaa asiakkaan hankkimien koneenosien hinnat ainoastaan erikoissopimuksesta.
- Alihankintana valmistettujen osien takuun antaa niiden valmistaja.
- Takuuajan korjaus ei vaikuta takuuajan kesto.
- Takuu ei kata varomattoman käytön tai tässä käyttöohjeessa kuvatut tekniset tiedot laiminlyöneen käytön aiheuttamia vaurioita.

Takuu ei kata:

- Kuluvia osia
- Seisontapäiviä ja muita epäsuoria kuluja ja vahinkoja
- Kuljetuskustannuksia (matka- ja kuljetuskuluja)
- Ylityötunteja ja päivärahoja

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka ovat johtuneet:

- Tuotteen huolimattomasta ja väärästä käytöstä
- Valmistajan antamien käyttö- ja huolto-ohjeiden laiminlyönnistä
- Luonnollisesta kulumisesta
- Tavanomaisista poikkeavista käyttöolosuhteista
- Ylikuormasta tai muusta käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä
- Huollon ja tarkistusten laiminlyömisestä
- Korjauksen laatuvaatimukset alittavasta tasosta
- Muiden kuin SAMIn alkuperäisten varaosien ja varusteiden käytöstä
- Pitkäaikaisesta varastoinnista jälleenmyyjien varastoissa (mm. maali- tai korroosioauriot).
- Valmistaja ei ota vastuuta työn keskeytyksestä tai muusta tuotteessa ilmenneestä toimintahäiriöstä aiheutuneesta seurauksesta.

Kaikki takuehdot ovat voimassa vain uuden ja AS SAMIn valtuuttamalta myyjältä hankitun varusteen osalta. Edelleen myydyin laitteen osalta takuu raukeaa.

Ota toimintahäiriön sattuessa yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun myyjään. Ennen yhteydenottoa selvitä tuotteen valmistusvuosi / sarjanumero, ks. tietokilvestä.

VALMISTAJAN YHTEYSTIEDOT:

AS SAMI
Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 Estonia
Puh. 6 709 040
sähköposti: sami@sami.ee
www.sami.ee